

## Danfoss MBC 5100 Overview

Code number	Type	Regul. Range (bar)	Diff. Min. range setting (bar)	Diff. Max. range setting (bar)	Max. working pressure (bar)	Pressure Con.
061B000066	MBC 5100	-0,20 - 10,00 bar	0,40 bar	0,60 bar	15,0 bar	G 1/4
061B000166	MBC 5100	5,00 - 30,00 bar	0,90 bar	2,00 bar	45,0 bar	G 1/4
061B000266	MBC 5100	-0,20 - 10,00 bar	0,40 bar	0,60 bar	15,0 bar	G 1/4
061B000366	MBC 5100	5,00 - 30,00 bar	0,90 bar	2,00 bar	45,0 bar	G 1/4
061B000466	MBC 5100	-0,20 - 4,00 bar	0,30 bar	0,45 bar	15,0 bar	G 1/4
061B000566	MBC 5100	-0,20 - 1,00 bar	0,30 bar	0,45 bar	15,0 bar	G 1/4
061B000766	MBC 5100	1,00 - 6,00 bar	0,30 bar	0,45 bar	15,0 bar	G 1/4
061B001066	MBC 5100	-0,20 - 4,00 bar	0,30 bar	0,45 bar	15,0 bar	G 1/4
061B001266	MBC 5100	-0,20 - 10,00 bar	0,40 bar	0,60 bar	15,0 bar	G 1/4
061B002166	MBC 5100	-0,20 - 4,00 bar	0,30 bar	0,45 bar	15,0 bar	G 1/4
061B002966	MBC 5100	0,50 - 3,00 bar	0,25 bar	0,30 bar	15,0 bar	G 1/4
061B006666	MBC 5100	-0,20 - 10,00 bar	0,40 bar	0,60 bar	15,0 bar	G 1/4
061B010066	MBC 5100	-0,20 - 10,00 bar	0,40 bar	0,60 bar	15,0 bar	G 1/4
061B010266	MBC 5100	-0,20 - 10,00 bar	0,40 bar	0,60 bar	15,0 bar	G 1/4
061B010366	MBC 5100	5,00 - 30,00 bar	0,90 bar	2,00 bar	45,0 bar	G 1/4
061B010466	MBC 5100	-0,20 - 4,00 bar	0,30 bar	0,45 bar	15,0 bar	G 1/4
061B010566	MBC 5100	-0,20 - 1,00 bar	0,30 bar	0,45 bar	15,0 bar	G 1/4
061B010966	MBC 5100	-0,20 - 1,00 bar	0,30 bar	0,45 bar	15,0 bar	G 1/4
061B011066	MBC 5100	-0,20 - 4,00 bar	0,30 bar	0,45 bar	15,0 bar	G 1/4
061B012866	MBC 5100	-0,20 - 4,00 bar	0,30 bar	0,45 bar	15,0 bar	G 1/4
061B013066	MBC 5100	-0,20 - 4,00 bar	0,30 bar	0,45 bar	15,0 bar	G 1/4
061B100066	MBC 5100	5,00 - 20,00 bar	1,00 bar	2,50 bar	150,0 bar	G 1/4
061B100166	MBC 5100	10,00 - 100,00 bar	4,00 bar	12,00 bar	150,0 bar	G 1/4
061B100266	MBC 5100	5,00 - 20,00 bar	1,00 bar	2,50 bar	150,0 bar	G 1/4