

## Danfoss MBC 5100 Overview

Code number	Type	Regul. Range (bar)	Diff. Min. range setting (bar)	Diff. Max. range setting (bar)	Max. working pressure (bar)	Pressure Con.
061B100366	MBC 5100	10,00 - 100,00 bar	4,00 bar	12,00 bar	150,0 bar	G 1/4
061B100466	MBC 5100	1,00 - 10,00 bar	1,00 bar	2,50 bar	150,0 bar	G 1/4
061B100566	MBC 5100	5,00 - 40,00 bar	2,00 bar	7,00 bar	150,0 bar	G 1/4
061B100766	MBC 5100	5,00 - 40,00 bar	2,00 bar	7,00 bar	150,0 bar	G 1/4
061B100866	MBC 5100	1,00 - 10,00 bar	1,00 bar	2,50 bar	150,0 bar	G 1/4
061B100966	MBC 5100	1,00 - 6,00 bar	1,00 bar	2,50 bar	150,0 bar	G 1/4
061B101766	MBC 5100	0,50 - 3,00 bar	0,50 bar	0,80 bar	150,0 bar	G 1/4
061B102366	MBC 5100	0,50 - 3,00 bar	0,50 bar	0,80 bar	150,0 bar	G 1/4
061B102466	MBC 5100	5,00 - 25,00 bar	1,00 bar	2,50 bar	150,0 bar	G 1/4
061B102966	MBC 5100	1,00 - 6,00 bar	1,00 bar	2,50 bar	150,0 bar	G 1/4
061B110066	MBC 5100	5,00 - 20,00 bar	1,00 bar	2,50 bar	150,0 bar	G 1/4
061B110266	MBC 5100	5,00 - 20,00 bar	1,00 bar	2,50 bar	150,0 bar	G 1/4
061B110366	MBC 5100	10,00 - 100,00 bar	4,00 bar	12,00 bar	150,0 bar	G 1/4
061B110466	MBC 5100	1,00 - 10,00 bar	1,00 bar	2,50 bar	150,0 bar	G 1/4
061B110566	MBC 5100	5,00 - 40,00 bar	2,00 bar	7,00 bar	150,0 bar	G 1/4
061B110766	MBC 5100	5,00 - 40,00 bar	2,00 bar	7,00 bar	150,0 bar	G 1/4
061B110866	MBC 5100	1,00 - 10,00 bar	1,00 bar	2,50 bar	150,0 bar	G 1/4
061B510066	MBC 5100	16,00 - 160,00 bar	15,00 bar	30,00 bar	600,0 bar	G 1/4
061B510166	MBC 5100	25,00 - 250,00 bar	20,00 bar	40,00 bar	600,0 bar	G 1/4
061B510266	MBC 5100	40,00 - 400,00 bar	20,00 bar	50,00 bar	600,0 bar	G 1/4